



ИнтерКлин




doc@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85



MAGO Bio S/МАГО Био С

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

MAGO Bio S/МАГО Био С - щелочное моющее средство с сильной пенообразующей формулой. Для внутренней и внешней очистки термических и копильных камер, технологического оборудования.

Характеристики:

- Удаляет сложные застарелые загрязнения, пригары, продукты сгорания щепы, смолу, деготь
- Обладает высокой проникающей способностью
- Подходит для очистки копильных печей, жарочных шкафов, конвектоматов, универсальных термокамер с встроенной системой очистки, а так же других сильно загрязнённых поверхностей объектов сельского хозяйства и пищевой промышленности с использованием пеногенерирующего оборудования или ручным способом.

Состав: Гидроксид натрия, Децил глюкозид, Гидроксид калия, 2-этилгексилиминодипропионат, вода.

Инструкция по применению:

Применяется для ежедневной очистки копильных камер как в системах внутренней очистки (ВСО), так и методом нанесения пены с помощью парогенератора или пенных станций. Рекомендуем использовать 2-5% раствор, 50 °С. При нанесении пены пеногенерирующим оборудованием перед началом очистки следует прогреть камеру до 50-70 °С. Экспозиция 10-20 минут. После очистки промыть оборудование чистой водой.

Ручной метод/ванны для погружения: рекомендованная концентрация 2-5%, прохладная вода, экспозиция до 8 часов.

Пригодно для использования не ниже $t + 2^{\circ}\text{C}$.

Физико-химическое описание:

Внешний вид: прозрачная жидкость коричневатого цвета;

Кислотность pH (1% 20°C): 12,9

Плотность (20°C, г/см³): 1,41

Коррозионные свойства и меры предосторожности:

Запрещается смешивать с кислотными средствами!

Запрещается смешивать с хлорсодержащими средствами!

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности оборудования.

Дата составления: 24.11.2017 года