



# ИнтерКлин



[inter.clean@interclean.ru](mailto:inter.clean@interclean.ru)



+7 (495) 785-71-26

119633, Г. МОСКВЫ,  
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО,  
УЛ. НОВООРЛОВСКАЯ, Д. 7А,  
ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 325



## МАГО ЭКСТРА +

ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

### Предназначение

Предназначено для циркуляционной и СIP-моек различного теплообменного вида оборудования, сильно загрязненных узлов технологического оборудования, пастеризаторов, стерилизаторов, цилиндрико-конических танков, форфасов, кег, линий розлива. Удаляет органические загрязнения (белковые и жировые).

### Состав

Гидроксид натрия, гидроксид калия, ПАВ, комплексообразователи, вода.

### Инструкция по применению

- Предварительно промыть оборудование водой.
- Циркулировать рабочий раствор 20-60 минут с концентрацией 0,5-2% и температурой 40-90°C. Возможно неоднократное использование растворов.
- Промыть оборудование чистой водой.

### Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета без механических примесей.

Показатель pH (1%): 12,0-13,5.

Плотность (20°C), г/см<sup>3</sup>: 1,3-1,5.

### Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

### Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

